


Synchroniseren van de afstandsbediening:



Wanneer spanning op de MVS-8RH gezet wordt: knippert de rode LED op de ontvanger print 3x.

Aanmelden van 1 of 2 afstandsbediening(en):

Drukknop op ontvanger print in de MVS-8RH 2 seconden ingedrukt houden.

De rode LED gaat 2x knipperen en blijft dan branden.

Op de afstandsbediening de toets auto en toets 1 tegelijk indrukken tot de groene LED op de afstandsbediening dooft.

Als de afstandsbediening is aangemeld gaat de rode LED op de ontvangerprint 10x knipperen en daarna gaat de groene LED op de afstandsbediening 3x knipperen.

Nu is de afstandsbediening 1 klaar voor gebruik.

Een eventuele 2de afstandsbediening wordt op de zelfde wijze aangemeld als afstandsbediening nummer 1.